

Échelles

Échelles - Rangement et maniment


Sur cette page

[Quelle est la bonne manière de ranger les échelles?](#)

[Que faut-il éviter dans le rangement des échelles?](#)


Quelle est la bonne manière de ranger les échelles?

- Ranger les échelles après chaque usage.
- Ranger les échelles à l'abri des intempéries.
- Ranger les échelles horizontalement, sur un support ou installées au mur. Pour éviter qu'elles ne s'affaissent, les soutenir tous les 2 m (6 pi), tel qu'indiqué ci-dessous.



- Garder les échelles propres et exemptes de matières étrangères.
- S'assurer que l'aire de rangement est facile d'accès.
- Ranger les échelles en bois dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive.
- Éviter que les échelles ne dépassent excessivement leurs points d'appui lorsqu'on les transporte sur des véhicules.
- Recouvrir d'un matériau souple les supports servant à transporter des échelles sur des véhicules afin de réduire l'usure et d'atténuer les chocs de la route.
- Fixer les échelles à chaque point de support pour réduire les risques de dommage.

- Identifier toute échelle défectueuse et la mettre hors service, puis la faire réparer par une personne autorisée par le fabricant ou la remplacer.
- Marquer d'un drapeau rouge ou orange toute échelle dépassant le bout du véhicule qui la transporte.
- Prendre les échelles par le milieu pour les transporter.
- Être prudent en traversant les portes, les passages ou tout endroit sans visibilité.
- Demander de l'aide pour transporter une échelle longue ou lourde.
- Se tenir du même côté de l'échelle que la personne qui aide à transporter celle-ci; marcher au même rythme et s'entendre sur un code manuel ou vocal pour coordonner les arrêts ou les changements de direction.



Que faut-il éviter dans le rangement des échelles?

- Ne pas suspendre les échelles par les montants ou les barreaux.
- Ne pas ranger de matériaux sur les échelles.
- Ne pas exposer les échelles en fibre de verre à des températures excessives (plus de 93 °C ou 200 °F).
- Ne pas porter le bout d'une échelle à la hauteur de la tête.
- Ne pas utiliser une échelle ayant été exposée à la chaleur ou à des flammes. Inspecter visuellement l'échelle et s'assurer de sa solidité.
- Ne pas trop exposer au soleil une échelle renforcée en plastique. Les rayons ultraviolets peuvent dégrader la résine de plastique. Si la solidité d'une échelle est douteuse, remplacer cette échelle.

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2021-08-25

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.